A/S Randers Tegl
Mineralvej 4 • Postbox 649 • DK 9100 Aalborg
Telefon 98 12 28 44 • Telefax 98 11 66 86
CVR nr. 20 40 02 34
www.randerstegl.dk • E-mail: tegl@randerstegl.dk

Januar 2009

Rengøring af murværk med afsyring

Afsyring kan give farveændringer på mursten og fuger. Desuden svækker saltsyre, der trækker ind i murværket, fugerne og bremser kalkens hærdning.

Forsøg derfor at mure så rent, at afsyring helt kan undgås eller begrænses til et minimum.

Vær opmærksom på, at en række murstentyper *ikke* må afsyres, mens det for andre murstenstyper anbefales at undgå afsyring.

Se vejledning i afsyring af udvendigt murværk.
http://www.randerstegl.dk/fileadmin/misc/pdf/vejledninger/mursten/afsyring_dk.pdf



RT skurebræt med brune mur-rengøringssvampe

Uanset om murværk rengøres med eller uden en afsluttende afsyring, er det vigtigt at der mures så rent som muligt og med fyldte fuger.

Dette gøres bedst ved at anvende en mørtel som ikke er for blød, og det kan være en fordel at anvende en funktionsmørtel som lettere fjernes fra murstenenes overflade end en traditionel mørtel.



1. Fugen trykkes
Under opmuringen trykkes fugen mens den stadig er plastisk, med fugeske, fugepressejern eller lignende.

Yderligere oplysning se:
http://www.mur-tag.dk/index.php?id=423



2. Murværket rengøres
Når fugen er færdig, fjernes mørtelrester der er efterladt på murstenene under opmuringen.

Det gøres bedst med et RT skurebræt med brun svamp, som køres hen over murværket i "pudse-bevægelser".

Skuresvampen skal være ren og tør under processen.



3. Murværket rengøres med saltsyre
Som afsluttende behandling kan murværket rengøres med saltsyre, der ikke må være stærkere end 30% saltsyre fortyndet i forholdet 1:20.

Der anvendes med fordel et skumgummibræt, idet mængden af saltsyre, der er nødvendig for at rengøre murværket, herved mindskes. Afsyringen foretages oppefra og ned, og bør kun udføres én gang.